



# ノックス・リターダー・Y・TK

## コンクリート骨材露出用の表面凝結遅延剤

<b>用 途</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● コンクリート打継のためのレイタンス処理</li><li>● コンクリート面の骨材露出用</li><li>● リターダーYは平面用・リターダーTKは鉛直面用</li></ul>
<b>特 徴</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● コンクリート面は均一な骨材露出面が得られ、理想的な打継面となります。</li><li>● 打継部はブラッシング、ハツリ等よりも接着強度は向上します。</li><li>● 露出面(エッチング)の深さは気温20℃で2.5~5.0mmです。</li></ul>
<b>使用方法</b>	<p><b>リターダーY</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 原液のまま使用して下さい。</li><li>● 打設されたコンクリート面のブリーディング水(浮水)が引いてから散布して下さい。</li><li>● スプレーまたはジョウロにて均一に散布して下さい。</li><li>● 散布量は1kg当たり3~4㎡(250g/㎡~330g/㎡)です。</li><li>● コンクリート面の洗い出しは散布後8~24時間内に高圧洗浄します。</li></ul> <hr/> <p><b>リターダーTK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 原液のまま使用して下さい。</li><li>● 型枠にはローラー、又はハケにて塗布して下さい。塗膜は乾燥しますが、遅延効果は変わりません。</li><li>● 散布量は1kg当たり3~4㎡(250g/㎡~330g/㎡)です。</li><li>● <b>リターダーTK</b>塗布後3日(20℃)以内にコンクリートを打設します。</li><li>● コンクリート打設後、7日(20℃)以内に型枠を脱型します。</li><li>● コンクリート面の洗い出し作業は型枠脱型後、すぐに高圧洗浄します。</li></ul>
<b>注 意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>リターダーY・TK</b>の凝結遅延効果はセメントの種類・量・養生温度に影響されるので洗い出しの時間は異なります。</li><li>● 早強セメント使用の場合は弊社にご相談下さい。</li><li>● 散布後は降雨で<b>リターダーY・TK</b>が流出しないように養生して下さい。</li></ul>
<b>荷 姿</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● リターダーY(18kg)</li><li>● リターダーTK(18kg)</li></ul> <div data-bbox="414 1779 646 2146"></div> <div data-bbox="722 1767 1003 2146"></div> <div data-bbox="1042 1703 1437 2130"></div>